

Mejore su tasa de preñez - IFT SmartWarmer™

Embriones / Semen / FIV / Semen sexado / Ovocitos



El IFT SmartWarmer es el instrumento ideal para mantener las pistolas de IA / TE a la temperatura correcta una vez que se ha descongelado semen, semen sexado o embriones y se encuentra cargado en la pistola.

Evita el **shock térmico** durante el proceso de inseminación y también puede utilizarse para el transporte de embriones u ovocitos desde el centro donde se colectan al campo.

Fabricado para durar... el IFT SmarWarmer está hecho con materiales durables y resistentes al agua.

Temperatura regulable - A diferencia de los calentadores de pistolas de IA convencionales disponibles hoy día, el **IFT SmartWarmer** le permite seleccionar la temperatura de trabajo al usuario final. Tiene 9 temperaturas de trabajo: 25/30/33/35/36/37/38/40/42°C

SMARTWARMER®



Protection de surtempérature intelligente / Système de coupure

Sin importar que temperatura es seleccionada, el microcontrolador corta el calefactor cuando los sensores detectan un incremento de temperatura por encima del valor seleccionado. Todos los indicadores LED se encienden para alertar al usuario.



IFT SmartWarmer™ es alimentado a través de un power bank portátil.

Los power banks portátiles se encuentran disponibles en todos los mercados y para diferentes usos, por lo tanto son fáciles de conseguir.

No es necesario tener cargadores especiales, ni baterías difíciles de conseguir



Power Bank:

Salida: 5V, 2A

Capacidad nominal: 10,400mAh (37Wh)

Tiempo de carga: 6hrs @ 2A

Tiempo de trabajo: 5°C ambiente - set @ 36°C / 7hrs continuo

Smart Sleeve



La funda interior **SmartSleeve** está fabricada con materiales a prueba de agua, se puede lavar en lavarropas.

Es muy importante mantener la funda limpia luego de cada uso, y así evitar la proliferación de gérmenes y bacterias, o la acumulación de heces, polvo y suciedad en general.

El interior del **SmartSleeve** y del **SmartWarmer** son lugares ideales para el crecimiento de bacterias, por eso es muy importante mantener ambos limpio y desinfectado. Lo mejor es utilizar un paño húmedo para limpiar el interior del **SmartWarmer** y luego secar a conciencia.



Especificaciones:

- Precisión : +/- 0.5oC
- Potencia: 10W
- Tamaño: 47cm x 16cm x 7cm
- Peso: 0.650 kg incluyendo el power bank

IFT SmarWarmer incluye:

- 1 power bank
- 1 cable USB para carga
- 2 fundas SmartSleeve
- 1 cinta para colgar (de la cintura/hombro/espalda)

Conectar y usar:

1. Coloque la funda **SmartSleeve** dentro del **IFT SmartWarmer**
2. Introduzca el power bank dentro del bolsillo
3. Conecte el **SmartWarmer** al power bank
(asegurase que el power bank este cargado)
4. Seleccione la temperatura deseada presionando el botón
5. Cuando alcance la temperatura seleccionada el indicador **OK** se encenderá

GARANTIA

IFT SmartWarmer™: 24 meses de garantía contra defectos de fabricación o materiales

Power bank: 12 meses si no está dañado por negligencia, mal uso o abuso

